

¡RECARGAR EL A/C ES RÁPIDO Y FÁCIL!

Consejos para recargar:

- Compruebe si hay pérdidas y repárelos antes de recargar.
- El uso de un medidor asegura niveles de llenado correctos.
- No sobrecargue o deje semivacío el sistema de A/C; ambas condiciones resultan en enfriamiento deficiente. Demasiado refrigerante aumentará las presiones del sistema y pudiera causar fallas en el compresor u otros componentes.
- Compruebe las temperaturas de las salidas de aire durante la carga. El aire debe enfriarse mientras está agregando el refrigerante.
- Si el aire no se enfría después de agregar una lata de refrigerante.. PARE.. ¡consulte a un profesional! Se puede que tenga pérdidas necesitando reparaciones al sistema.